

# Chumbador CB

para uso com parafuso ou barra roscada



Tabela de Chumbador CB - C/ Parafuso

CÓDIGO	Diâmetro da Rosca Ø	Diâmetro Externo	Compr. da Parafusos [mm]	Prof. Blindo p/ Parafusos [mm]	Carga Aproximada [kg]
CB 14200	1/4"	9,52	2"	45	1.216
CB 14300	1/4"	9,52	3"	70	1.216
CB 96214	5/16"	12,7	2 1/4"	50	2.100
CB 96314	5/16"	12,7	3 1/4"	80	2.100
CB 38212	3/8"	14,0	2 1/2"	55	2.600
CB 38312	3/8"	14,0	3 1/2"	85	2.600
CB 12300	1/2"	19,05	3"	80	3.794
CB 12412	1/2"	19,05	4 1/2"	100	3.794
CB 58312	5/8"	22	3 1/2"	75	5.120
CB 58500	5/8"	22	5"	125	5.120
CB 34412	3/4"	25	4 1/2"	95	7.379
CB 34612	3/4"	25	6 1/2"	165	7.379
CB 10600	1"	32	6"	140	9.900
CB 10900	1"	32	9"	230	9.900

Tabela de Chumbador CBE - C/ Prisioneiro

CÓDIGO	Diâmetro da Rosca Ø	Diâmetro Externo	Compr. do Prisioneiro [mm]	Prof. Blindo p/ Prisioneiro [mm]	Carga Aproximada [kg]
CBE 14205	1/4"	9,52	65	45	1.216
CBE 14305	1/4"	9,52	90	70	1.216
CBE 96075	5/16"	12,7	75	50	2.100
CBE 96108	5/16"	12,7	100	80	2.100
CBE 38888	3/8"	14,0	80	55	2.600
CBE 38910	3/8"	14,0	110	85	2.600
CBE 12895	1/2"	19,05	85	60	3.794
CBE 12915	1/2"	19,05	130	100	3.794
CBE 58915	5/8"	22	115	75	5.120
CBE 58965	5/8"	22	160	125	5.120
CBE 34945	3/4"	25	145	95	7.379
CBE 34920	3/4"	25	220	165	7.379
CBE 10975	1"	32	175	140	9.900
CBE 10970	1"	32	270	230	9.900

Obs: As cargas acima são limites máximos para fator de segurança, recomenda-se utilizar somente 25% das cargas.

⚠ Cargas apuradas em teste, efetuados pelo Centro Tecnológico de Controle da Qualidade L.A. Falcão Bauer Ltda.



Jaqueta e Cone

CÓDIGO	Diâmetro da Rosca Ø	Diâmetro Externo [mm]	Compr. da Jaqueta [mm]	Prof. Blindo para Parafusos [mm]
JC 1/4"	1/4"	9,52	35	45
JC 5/16"	5/16"	12,7	38	50
JC 3/8"	3/8"	14	40	55
JC 1/2"	1/2"	19,05	50	60
JC 5/8"	5/8"	22	60	75
JC 3/4"	3/4"	25	80	95
JC 1"	1"	32	100	115

Tabela de Prolongadores Lisos

CÓDIGO	Compr. do Prolongador [mm]	Para ser usado no Chumbador	Diâmetro Externo [mm]
PL 1/4"	25	CB 14	9,52
PL 5/8"	28	CB 56	12,7
PL 3/8"	30	CB 38	14,0
PL 1/2"	40	CB 12	19,05
PL 5/8"	50	CB 58	22
PL 3/4"	70	CB 34	25
PL 1"	85	CB 1"	32

Obs: As cargas acima são limites máximos para fator de segurança, recomenda-se utilizar somente 25% das cargas.

⚠ Cargas apuradas em teste, efetuados pelo Centro Tecnológico de Controle da Qualidade L.A. Falcão Bauer Ltda.